ストリングインバーター SG100CX 系統連系 手順書

作成日時 : 2021年 1月 8日

作成者:アフターサービス部

Ver1.10

内容

- 1. 準備品について
- 2. 連系前事前準備
- 3. 系統連系作業
- 4. 整定值設定
- 5. メニュー内設定項目詳細
- 6. エラークリア方法

* このマニュアルは連系運転設定用の補助マニュアルです。 設定時はSG100CX ユーザーマニュアルと併せてご使用ください

1 準備品

サーキットテスター クランプテスター トルクスレンチ T30

2 連系前 事前準備

交流、直流の配線工事が全て完了している事を確認します。 直流側の極性が正しく接続されているかを確認します。 (クランプテスターを使用し、PCS停止時にストリング電流が0Aである事を確認します) 右側前面パネルをT30レンチを使用し開き、交流側電圧を測定し 正常電圧である事を確認します。

3 系統連系作業

本体下部にあるDCスイッチを【ON】にします。 次頁以降の整定値設定を行った後、ホーム画面の【起動】ボタンをタップし 本体を起動させます。 (必要に応じてエラークリアを行ってください)

前面パネルのLED表示を確認し

ステータスを判断して下さい。

表 2-2 LED インジケーターの説明

LED インジ ケーター	LED の状態	定義
	青で点灯	機器はシステムに接続され、正常に作動中 です。
	青で点滅 (間隔 : 0. 2 秒)	Bluetooth で接続され、データ通信中 です。インバータの故障は発生してい ません。
	青で点滅(間隔:2 秒)	DC または AC 側の電源が入っており、 機器はスタンバイ状態または起動中で す (系統への電力供給は行われていま せん)。
	赤で点灯	故障が発生しているため、システム に接続できません。
	赤で点滅	Bluetooth で接続され、データ通信中 です。故障が発生しています。
	消灯	AC 側及び DC 側の電源が遮断されて います。

APP SunAccessを開き、設定するPCSの近くに移動し起動します。



保護値設定

保護値設定内容一覧です。

保護値

国 (地域) 日本 グリッドタイプ 60 Hz 保護レベル 電力系統電圧不足レベル1保護値 373.8 V 電力系統過電圧レベル1保護値 5279 V 電力系統不足周波数レベル1保護値 58.80 Hz 電力系統過周波数レベル1保護値 61.20 Hz 電力系統不足周波数レベル1保護時間 1.00 s 電力系統過周波数レベル1保護時間 * 1.00 s 電力系統電圧不足レベル2保護値 373.8 V 電力系統過電圧レベル2保護値 527.9 V 電力系統不足周波数レベル2保護値 58 80 Hz 電力系統過周波数レベル2保護値 61.20 Hz 電力系統電圧不足レベル2保護時間 1.00 s 電力系統過電圧レベル2保護時間 1.00 s 電力系統不足周波数レベル2保護時間 1.00 s 電力系統過周波数レベル2保護時間 1.00 s 電力系統過電圧復元値 504.0 V 電力系統電圧不足復元値 376.0 V 電力系統過周波数復元値 61.18 Hz 電力系統不足周波数復元値 58.82 Hz

日本を選択します。

系統周波数が正しいか確認して下さい。

保護レベル2を選択します。

UVRの電圧値を入力します。

OVRの電圧値を入力します。

UFRの周波数を入力します。

UVRの周波数を入力します。

各保護時間を入力します。

* 入力出来ない場合は、下記のレベル2から先に変更します。

レベル2は上のレベル1と同じ数値を入力します。

前回設定を利用します

こちらのボタンは使用出来ません。 タップするとAPPはフリーズしてしまい APPの再起動が必要となりますのでご注意下さい

保護復元値について

レベル1、2で入力した値よりも低い値を入力します。

レベル1,2で入力した値よりも高い値を入力します。

レベル1、2で入力した値よりも低い値を入力します。

レベル1,2で入力した値よりも高い値を入力します。

通信設定

通信設定

デバイスアドレス 1	
ボーレート 9600	>
パリティ NO	>
ストップビット 1bit	>

機器のアドレス設定などを行います。

運転整定値設定

電力設定	>
通信中断設定	>
運転時間設定	>
LVRT設定	>
HVRT設定	>
不足周波数のアップレーティング	>
周波数超過ディレーティング	>
グリッド過電圧有効電力	>
絶縁抵抗検出機能設定	>
MPPT全体スキャン設定	>
周波数変更保護設定	>
受動単独運転検出の制御設定	>
グリッド電圧抑制	>
PID設定	>

出力設定、力率設定などを行う画面です

運転までの時間、障害から復帰した際の 復帰時間などを設定する画面です

PCS起動時に太陽光パネルの絶縁測定を 行う為の設定画面です

受動単独運転検出の検出レベル設定画面です

系統電圧上昇抑制を設定する為の画面です

詳細設定

詳細設定

ストリング検測	>	
直流成分	>	
10分間の過電圧保護	>	
グリッドアンバランス保護	>	
各相間周波数の差	>	
故障検出機能マスク	>	
故障復帰	>	故障復帰語 エラー解除
通信異常検出	>	通信中断
アースモデル	>	設定を行う
他のパラメータ	>	故障時の日

故障復帰設定(手動、自動)設定、エラー発生時の エラー解除を行う為の画面です

通信中断が発生した時にPCSを停止させる 設定を行う画面です

故障時の自動復帰設定などを行う画面です

(戻る	保存する	各項目、入力が完了しましたら必ず 【保存する】をタップしてください。
前回設定を利用します		ダツノゼリ終」すると設定が保存されません。
故障有効電力スローダウン	\bigcirc	
故障有効電力スローダウン時間 600 s		
限られたパワー		限られたパワー = 有効電力
制限パワーパーセンテージ設定 100.0 %		PCSの出力(有効電力)を変更する際に設定します。 (通常は100%で運転)
有効電力変動率	\bigcirc	下記の設定を行う際、有効にします。
アクティブ上昇スピード 100 %/min		運転開始時の電力立ち上がりにスロープを付ける際に 使用します(遠隔出力制御時など)
アクティブ落下速度 6,000 %/min		運転停止時の電力低下にスロープを付ける際に 使用します(遠隔出力制御時など)
無効電力設定機能 Off	>	運転力率設定の際などに変更します。 力率設定時はOFF→PFに変更します。
PF 1.000		力率設定の数値を入力します。
無効電力設定 0.0 %		(無効電力設定機能がOFFのままでは変更出来ません
アクティブ設定保持		有効電力を設定した際、設定数値を保存します。
リアクティブ設定保持		無効電力を設定した際、設定数値を保存します。
制限電力0%シャットダウン		遠隔出力制御時、0%指示を受けた際、PCSを シャットダウンさせます。(遠隔出力制御時=OFF推奨)

運転時間設定

運転時間設定

待機時間 60 s

障害から復旧の時間 60 s PCS起動時の待機時間を変更出来ます。

障害復帰からの時間を設定出来ます。

受動単独運転検出の制御設定

受動単独運転検出の制御設定

パッシブ島



パッシブ島保護ポイント 9° パッシブ = 受動単独運転検出機能を有効にします。

受動検出レベルを設定します。

6 障害時のエラークリア方法について

故障、停電などが発生しPCSがエラーを検知した際はPCSを手動復帰させる必要があります。

*

エラークリア方法について説明します。

ホーム画面右下の【もっと見る】をタップします メニュー内の【詳細設定】をタップします

もっと見る

▶ 起動

() シャットダウン

🔟 運転整定値設定

📋 ログダウンロード 👩 ファームウェア更新

🔅 基本設定 🔒 通信設定

🔶 保護値 🔆 詳細設定 🔅 他の設定 詳細設定内の【故障復帰】をタップします

< 戻る

詳細設定

	ストリング検測		>
>	直流成分		>
>	10分間の過電圧保護		>
>	グリッドアンバランス保護		>
>	冬相間周波数の差		
>	11回時週次(火ック)上 		
	政障快口機能マスク		
<u></u>	故障復帰		>
>	通信異常検出		>
	アースモデル		>
	他のパラメータ		>
ティング】を	ホーム画面の【起動】をタップし PCSを再起動させます		
	もっと見る	*	
	 シェットダウン 		
\bigcirc	🔅 基本設定	>	
	⊕ 通信設定	>	
	山 」運転整定值設定	>	
(反)	→ 保護値	>	

こと見る

