

Contents









Clean power for all

SUNGROW

제품 외관 스펙





설치 시 유의사항



▲ NOTICE
인버터가 앞쪽으로 기울어지거나 위아래를 역방향으로 설치하지 않는 것에 유의!

설치 시 유의사항



위의 그림과 같이 최소 이격거리를 반드시 지켜 설치해야 함

설치 시 유의사항

케이블 요구사항

No	Cable	Туре	Outer diameter(mm)	Cross section(mm ²)
1	DC cable	PV cable complying with 1,500V standard	6~9	4~6
2	Additional grounding cable	Outdoor single-core copper wire cable	/	The same as that of the PE wire in the AC cable
3	AC cable	Outdoor multi-core copper or aluminium cable	38~56	Phase wire: $70~240$ PE wire: Depends on phase wire cross-section S, When $16 < S \le 35$, it is 16, When $S > 35$, it is S/2.
4	Communication	Shielded twisted pair (terminal block)	4.5~18	1~1.5
	cable	CAT-5 Ethernet cable (RJ45)	4.5 10	/

위의 표를 참고하여 해당 범위 내에 있는 Cable 사용을 권장 함 (DC/AC/접지 cable)

설치 시 유의사항

DC 연결 방법



설치 시 유의사항

DC 연결 방법





설치 시 유의사항

DC 연결 방법



각 MPPT별로 최소 1개이상의 스트링이 결선되어야 하며, DC+/DC- 양측 모두 MC4 FUSE 내장형 커넥터를 연결시킴

Clean power for all

SUNGROW

설치 시 유의사항

DC 연결 방법



각 MPPT별로 최소 1개이상의 스트링이 결선되어야 하며, DC+/DC- 양측 모두 MC4 FUSE 내장형 커넥터를 연결시킴

설치 시 유의사항

AC 연결 방법



설치 시 유의사항

AC 연결 방법







Clean power for all

설치 시 유의사항



설치 시 유의사항

외함 접지 연결 방법





설치 시 유의사항

RS485 통신 연결







사용전검사 절차

Step1 Rotate the DC switch to the "ON" position.

Step2 Connect the AC switch (if applicable) between the inverter and the grid.

Step3 Connect the DC switch (if applicable) between the inverter and the PV string.

Step4 Set initial protection parameters via the iSolarCloud APP. If the irradiation and grid conditions meet

requirements, the inverter will normally operate.

Step5 Observe the LED indicator to ensure that the inverter operates normally.

Step1 접속반이 설치된 경우 접속반 내 MCCB 투입 (없을 경우 생략) Step2 각 스트링 개방전압 최종 확인 후 DC스위치 ON으로 변경 Step3 AC MCCB 투입 Step4 인버터 parameter를 iSolarCloud APP을 통해 한국 규정에 맞게 셋팅 Step5 LED를 통해 인버터 정상 동작상태 확인 (파란색으로 지속적으로 켜져 있으면 인버터 정상동작중인 상태임)

LED 상태 설명

LED indicator description

Steady blue	The device is connected to the grid and operating normally.
Flashing blue (fast)	The Bluetooth communication is connected and there is data communication. No inverter fault occurs.
Flashing blue (slow)	The DC or AC side is powered on and the device is in standby or startup state (not feeding power into the gird).
Steady red	A fault occurs and the device cannot connect to the gird.
Flashing red	The Bluetooth communication is connected and there is data communication. Fault occurs.
OFF	Both the AC and DC sides are powered down.

BLUE	인버터 정상 동작 중
BLUE (빠르게 깜빡임)	블루투스 연결 중, Fault 없음
BLUE (천천히 깜빡임)	DC/AC 전압 중이며 Standby or Start-up 상태
RED	Fault 발생, 인버터 동작 정지
RED (깜빡임)	블루투스 연결 중, Fault 발생
OFF	DC/AC 전압 인가되지 않음

인버터 셋팅 법

• Google play market, iOS APP store에서 "iSolarCloud" 검색 후 스마트폰에 App설치

- AC 혹은 AC, DC 측 전원이 공급되고 있는 상태인지 확인
- 인버터로부터 5m 이내에 위치해 있어야 하며 블루투스 통신에 장애를 발생시킬 만한 요소가 현장 주변에 없는지 확인
- 스마트폰 블루투스 기능이 켜져 있는지 확인

사용전검사 절차

인버터 셋팅 법

Step1. iSolarCloud App 실행 Step2. 아래 그림과 같이 해당 시리얼의 인버터 클릭, "➡" 클릭 후 QR코드 스캔 가능





인버터 셋팅 법

Step3. ID : user / PW : pw1111 입력 후 로그인

Bluetooth Direct					
	✓ Y1812180011 🛠				
Username user Login password	Ĩ				
Remember password					
	Login				
	Forgot password?				
	Login				

인버터 셋팅 법

Step4. 로그인 후 아래 그림의 메뉴로 이동, quick setting screen에서 셋팅 완료 후, "Boot" 클릭 >> APP이 인버터에 start 신호를 자동으로 전송 후 인버터 기동 시작

Country(region)	Boot

Initialization protection parameter

사용전검사 절차

인버터 셋팅 법

Step5. 인버터가 최초 기동을 시작하면, 아래 그림과 같이 Home page 화면으로 바뀌며, 인버터 데이터가 화면에 표기 됨



THANK YOU!